

EKSPRESS STERILIZATOR NA PARU ZA 6 FLAŠICA.

Molimo vas da odvojite 5 minuta vremena da bi ste pročitali uputstvo.. Pored flašica i dodataka za dojenje možete i druge artikle,koji se smeju odkuvavati,sterilisati u PHILIPS AVENT sterilizatoru na paru (**molimo Vas da pročitate uputstvo za svaki proizvod**). Molimo Vas da sačuvate uputstvo i za kasniju upotrebu.

Upozorenje:

- Kod upotrebe sterilizator sadrži vodi i para koja se stvara unutar njega struji iz otvora na poklopcu.
- Pri upotrebi sterilizator staviti na ravnu površinu.
- Nikada ne otvarajte aparat dok je u radu.
- Čuvajte aparat dalje od dodira dece.
- Izvucite kabel za napajanje ako aparat ne koristite.
- Nestavljajte nikada druge predmete na aparat.
- Da bi prekinuli rad aparata izvucite kabel za napajanje.
- Budite pažljivi ! Pri otvaranju aparata para može da prouzrokuje opekotine.
- Nemojte nikada potapati sterilizator pod vodu.
- Koristite samo kabel koji je priložen uz sterilizator.

Sadržaj (Slika A)

- A- Poklopac
- B- 2 x gornji deo korpice
- C- Rešetka za flašice
- D- Donji deo korpice
- E- Srednji držač
- F- Posuda
- G- Kabel za napajanje i utikač
- H- Plastična pinceta

Primedba: Gornji i donji deo korpice su u svojoj formi identični.

Pre nego što koristite sterilizator prvi put (Slika B).

Izvadite svaki deo iz sterilizatora.

- 1.Uspite tačno 90 ml. vode u aparat.**Voda ne sme da pređe max. liniju u aparatu.**
- 2.Rastavite sve plave delove sterilizatora (korpice, držač, rešetke za flašice). Stavite delove u posudu i poklopite poklopcem.
- 3.Prikopčajte kabel u aparat pa onda u struju . Lampica bi trebalo da zasvetli. Ako se ovo ne desi stisnite prekidač nadole .
- 4.Posle rada aparat se automatski isključuje (**nakon 12 do 15 minuta**) i lampica se ugasi.
- 5.Ostavite aparat nekoliko minuta da se ohladi, izvucite kabel iz utičnice i iz sterilizatora.
- 6.Izvadite sve delove iz aparata i prospite vodu. Krpom obrišite aparat spolja i iznutra.

Pre sterilisanja:

- 1.Operite sve delove koji trebaju da se sterilišu sa blagom penom i dobro ih isperite pre sterilizacije.
- 2.Uspite tačno 90 ml. vode u posudu. Ako koristite više od 90 ml. vode bezpotrebno produžavate rad. Manje od 90 ml. vode ne bi bilo dovoljno da svi aparati budu dovoljno sterilni. Obratite pažnju da voda ne pređe maksimalnu liniju.

Primedba:

Kada smestite artikle u sterilizator molimo Vas da obratite pažnju da para dostigne do svih površina i da voda može da ističe sa njih.

Za sterilisanje šest PHILIPS AVENT flašica od 125, 260, 330 ml. (slika C)

- 1.Stavite donji deo korpice na držač.
- 2.Stavite dva zavrtača na srednji držač.
- 3.stavite rešetku za flašice na držač, tako da nalegne na zavrtače.
- 4.Stavite cucle u rešetku, tako da cucle stoje u rupama rešetaka za flašice.
- 5.Sada stavite ostala četiri zavrtača na držač.
- 6.Stavite obrnuto flašice u otvore rešetaka za flašice.
- 7.Sada stavite gornji deo korpice na držač. Stavite poklopce flašica i položite klešta u gornji deo korpice (**slika C 8**).
- 8.Kada sterilišete flašice od 330 ml. onda se ne koristi gornji deo korpice (**slika C 8**).
- 9.Stavite sastavljene delove u posudu sterilizatora i poklopite poklopcem.
- 10.Priključite kabel u sterilizator i u struju. Uključite aparat.
- 11.Trajanje sterilisanja može da u zavisnosti od sadržaja varira. Sterilizator se automatski posle procesa sterilizacije isključuje i lampica se ugasi (**obično 12 do 15 minuta**).

Sterilisanje jedne PHILIPS AVENT ISIS pumpe za mleko (slika D)

- 1.Stavite silikonski deo u jedan od razreza gornjeg dela korpice. Podelite sve ostale delove u gornji deo korpice, još postojećih delova ISIS pumpice možete smestiti u donji deo korpice.

2. Do šest flašica (bez zatvarača, silikonskog dela i poklopca flašica) mogu istovremeno sa ISIS pumpicom da se sterilišu.
3. Stavite rastavljene delove u posudu i poklopite poklopcem.

Sterilizacija uzanih flašica i ostalog pribora za hranjenje :

Smestite cucle u donji deo korpice i zavrtače u gornjem delu jer su oni preuzani za držač. Uvek obratite pažnju da su svi artikli tako smešteni da para može da dospe do svih površina. Rešetka za flašice i gornji deo korpice mogu se odstraniti kako bi se dobilo više prostora u sterilizatoru.

Posle sterilisanja (slika E) :

1. Nemojte odmah skidati poklopac. Ostavite sterilizator da se ohladi 3 minuta.
2. Izvucite oba kraja kabela.
3. Temeljno operite ruke pre nego što izvadite artikle iz sterilizatora.
4. Skinite poklopac.
5. Ako je potrebno protresite sterilisane delove pre sastavljanja kako bi se odstranio višak vode.
6. Klešta mogu da se koriste da bi se izvadili mali delovi iz sterilizatora, i da bi se sterilne cucle provukle kroz zavrtač flašice.
7. Nakon sterilisanja pojedini delovi ostaju 3 sata sterilni, ukoliko posle sterilisanja ne skidate poklopac.
8. Ako pripremate hranu nakon sterilisanja flašica, možete ih držati 24 sata u frižideru.
9. Između dva sterilisanja sterilizator mora najmanje 10 minuta da se hladi kako bi se termostat ponovo namestio.
10. Posle svake upotrebe prospite ostatak vode, isperite aparat i osušite krpom.

Upotreba korpice (slika F)

1. Donji i gornji deo korpice mogu da se sastave, tako mogu npr.: delovi pumpice za mleko, varalice itd ... da se pre sterilisanja operu u mašini za sudove.
2. Držite korpice tako da su markirani znakovi jedan naspram drugoga i sastavite ta dva dela jedan uz drugi. Da bi otvorili korpice rastavite oba dela.

Održavanje sterilizatora:

Svake četiri nedelje treba da odstranite kamenac da bi bili sigurni da sterilizator bezprekorno funkcioniše. Da bi se smanjilo stvaranje kamenca u sterilizatoru preporučljivo je da koristite prokuvanu vodu.

Mogućnost br. 1 :

Pomešajte jedno pakovanje (10 gr.) limunske kiseline sa 200 ml. vode. Uspite ovaj rastvor u prazan aparat. Uključite sterilizator i ostavite vodu da kuva 1-2 minuta, ne mojte stavljati poklopac, izvadite kabl i ostavite rastvor da deluje 30 minuta. Temeljno isperite sterilizator, pa uključite aparat sa 90 ml. vode sa stavljenim poklopcem. Potom obrišite aparat.

Mogućnost br. 2 :

Rastvor od 100 ml. sirćeta i 200 ml. hladne vode uspite u aparat. Ostavite da rastvor deluje dok se kamenac ne rastvori, isprati aparat i dobro obrisati.

Upozorenje :

1. **Ne mojte koristiti hemikalne tablete za sterilisanje,**
2. **Ne koristite sredstva za ribanje, antibakterijsko sredstvo ili žice.**
3. **Ne koristite vodu koja je pomešana sa omekšivačima.**
4. **Sterilizator se isporučuje sa formiranim utikačem.**

