

PHILIPS AVENT IQ 24 STERILIZATOR

“Philips Avent IQ 24” je sterilizator baziran na bolničkim principima sterilizacije intenzivnom vrelinom pare koja eliminiše štetne bakterije.

Ovaj uređaj održava sadržaj sterilnim 24 sata ponavljanjem ciklusa sterilizacije. Opcija “PAUSE” omogućava vađenje jedinica bez prekidanja procesa. Modus 2

Režim rada “6 sati” , steriliše za 6 minuta i sadržaj ostaje sterilan 6 sati. Modus 1

Digitalni displej i zvučni alarm Vas obaveštavaju o toku sterilizacije.

Veliki kapacitet: prima 6 Avent flašica od 125 ml.,260 ml.,330 ml. ili 2 Avent pumpice za izmazanje sa priborom.

Komplet sadrži : Sterilizator, 1 Avent flašicu 125 ml., posudu za merenje vode, hvataljku i Avent varalicu (0-3m).

UPOTREBA

- Oprane i isprane posude staviti u sterilizator sa otvorom na dole.
- Odmeriti i nasuti 90 ml. vode za **modus 1**, odnosno 200 ml. za **modus 2**.
- Zatvoriti poklopac i uključiti uređaj u struju. Na displeju će se pojaviti 0.
- Da izaberete “modus rada 1” pritisnite kontrolno dugme jednom, na displeju ce se pojaviti 1. Da bi pokrenuli ovaj program, držite pritisnuto dugme 2 sekunde, a onda pustite. Na displeju ce se pojaviti rotirajuća 0.
- Da izaberete “modus rada 2”, pritisnite dugme dvaput, na displeju će se pojaviti 2. Držite pritisnuto dugme 2 sekunde, pustite i program će biti startovan.
- Ne otvarajte poklopac per nego što se 6 minutni ciklus ne završi. Kraj procesa će biti obznanjen sa 5 bipova, a na displeju će se pojaviti 3 poprečne crte. Preporučuje se da sačekate još najmanje 3 minuta da se uređaj ohladi. Nakon 2 sata na displeju će ostati 2 crte, nakon još 2 sata samo jedna crta. Posle 6 sati uređaj će se oglasiti dugačkim bipom, a na displeju će se paliti i gasiti 0. To znači da se posude moraju smesta iskoristiti ili ponovo sterilisati.
- Isključite uređaj iz mreže, prospite zaostalu vodu, isperite unutrašnjost i osušite je suvom krpom.

